



# ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИФТОМ

Для вызова кабины лифта нажмите кнопку вызова

Кнопка ◀ || ▶ (при наличии) используется для экстренного открытия дверей, при удержании переводит лифт в режим погрузки

Кнопка ▶ || ◀ (при наличии) используется для ускоренного закрытия дверей

При входе в кабину с ребенком - войдите первым,  
при выходе - пропустите ребенка вперед

Войдя в кабину, нажмите кнопку нужного Вам этажа, двери закроются автоматически, и кабина придет в движение

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не прикасаться к дверям кабины лифта

Не перевозить негабаритные предметы, токсичные и взрывоопасные вещества, сыпучие и жидкие материалы без герметичной упаковки

Не использовать лифт во время пожара или при стихийных бедствиях

Не рекомендуется пользоваться лифтом детям дошкольного возраста без сопровождения взрослых

При возникновении экстренной ситуации в кабине лифта нажмите кнопку вызова диспетчера на 3 секунды, дождитесь ответа оператора и сообщите о случившемся

**НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫБРАТЬСЯ - ЭТО ОПАСНО!**

**ЛИФТ** – это сложное техническое устройство и от Вашего отношения существенно зависит его состояние и бесперебойная работа.

ООО «БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИФТОВ»

[lift-116@mail.ru](mailto:lift-116@mail.ru)

**46-04-04**